

# konfiguračná tabuľka vnútorných jednotiek

V tabuľke sú uvedené možnosti pre pripojenie vnútorných jednotiek rôzneho výkonu k jednotlivým vonkajším jednotkám. Čísla v tabuľke zodpovedajú výkonu jednotiek, vyjadrených v tisícoch BTU/hod.

K20C-18HFN32

1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	
9	9+9	12+12
12	9+12	
18	9+18	

K30E-27HFN32

1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY		3 JEDNOTKY	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12
12	9+12	12+18	9+9+12	9+12+18
18	9+18	18+18	9+9+18	12+12+12

K40B-36HFN32

1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY		3 JEDNOTKY		4 JEDNOTKY		
9	9+9	18+18	9+9+9	9+18+18	24+9+9	9+9+9+9	9+12+12+18
12	9+12	12+24	9+9+12	9+12+24	24+9+12	9+9+9+12	12+12+12+12
18	9+18	24+9	9+9+18	12+12+12	24+12+12	9+9+9+18	
24	9+24	24+12	9+9+24	12+12+18		9+9+12+12	
	12+12	24+18	9+12+12	12+18+18		9+9+12+18	
	12+18	24+24	9+12+18	12+12+24		9+12+12+12	

K50D-42HFN32

1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY			3 JEDNOTKY			
9	9+9	12+12	18+24	9+9+9	9+12+12	12+12+12	18+18+18
12	9+12	12+18	24+24	9+9+12	9+12+18	12+12+18	24+9+18
18	9+18	12+24		9+9+18	9+12+24	12+12+24	24+12+18
24	9+24	18+18		9+9+24	9+18+18	12+18+18	

  

4 JEDNOTKY			5 JEDNOTIEK	
9+9+9+9	9+9+12+18	9+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+12+18
9+9+9+12	9+9+12+24	9+12+12+24	9+9+9+9+12	9+9+12+12+12
9+9+9+18	9+9+18+18	12+12+12+12	9+9+9+9+18	9+12+12+12+12
9+9+9+24	9+9+18+24	12+12+12+18	9+9+9+9+24	
9+9+12+12	9+12+12+12	12+12+12+24	9+9+9+12+12	